

Zautomatyzuj swój cowork w 4 krokach

Od ręcznej obsługi wejścia do automatycznego dostępu z TTLock

Krótki przewodnik dla operatorów coworkingów, którzy chcą ograniczyć obsługę recepcyjną, ręczne przekazywanie kodów lub kluczy i umożliwić gościom samodzielne wejście do obiektu.

PRZED WDROŻENIEM	PO WDROŻENIU
rezerwacja → obsługa recepcyjna lub ręczne przekazanie kodu / klucza → wejście gościa	rezerwacja → płatność → kod dostępu → samodzielne wejście gościa

Dlaczego warto?

Przy tradycyjnym zamku każda wizyta wymaga obsługi recepcyjnej albo ręcznego przekazania gościowi kodu dostępu lub klucza. Oznacza to dodatkowe telefony, wiadomości, obecność pracownika i reagowanie na zmiany rezerwacji.

Po połączeniu Cowork Bookera z zamkiem TTLock gość może otrzymać czasowy kod dostępu i wejść samodzielnie. Operator ogranicza pracę administracyjną i może obsługiwać rezerwacje także poza godzinami pracy recepcji.

Krok 1. Kup zamek i TTLock Gateway

Kup elektroniczny zamek zgodny z TTLock oraz bramkę TTLock Gateway. Dla wygody oba urządzenia możesz kupić u jednego sprzedawcy, ale nie jest to wymagane. Przed zakupem sprawdź, czy zamek pasuje do grubości drzwi, posiada klawiaturę i zawiera odpowiednie elementy montażowe.

Krok 2. Zamontuj zamek

Zamek można zamontować samodzielnie. Przy zakupie zwróć szczególną uwagę na grubość drzwi oraz dobrać zestaw z odpowiednią długością śrub montażowych. Skorzystanie z pomocy ślusarza lub instalatora jest opcjonalne. Zamki TTLock są zasilane bateriami, dlatego nie wymagają prowadzenia przewodów do drzwi.

Krok 3. Skonfiguruj TTLock

Zarejestruj konto administratora w aplikacji TTLock i dodaj do niego zamek. Z poziomu aplikacji możesz zarządzać zamkiem oraz znaleźć jego numer. Następnie udostępnij uprawnienia administratora użytkownikowi locks@cowork-booker.com. W konfiguracji lokalizacji lub przestrzeni w Cowork Bookerze wpisz numer zamka, który steruje dostępem do danego zasobu. Po podłączeniu TTLock Gateway uruchom test bezpośrednio w podglądzie lokalizacji w Cowork Bookerze, korzystając z przycisku „TEST”.

Jeżeli gość musi przejść przez więcej niż jedno drzwi, w Cowork Bookerze możesz osobno przypisać zamek do całej lokalizacji oraz osobno do konkretnej przestrzeni, np. sali konferencyjnej. Domyślnie kod działa od 15 minut przed rozpoczęciem rezerwacji do 15 minut po jej zakończeniu.

Krok 4. Uruchom automatyczny dostęp

Po integracji z Cowork Bookerem system automatycznie tworzy czasowe kody dla potwierdzonych rezerwacji i wysyła je gościom przed wizytą. W przypadku anulowania rezerwacji powiązany kod zostaje automatycznie anulowany.

Jak działa gotowy proces?

Z perspektywy operatora

- nie trzeba ręcznie tworzyć i wysyłać kodów;
- nie trzeba obsługiwać wejścia na recepcji ani ręcznie przekazywać kodów lub kluczy;
- można obsługiwać rezerwacje poza godzinami pracy;
- dostęp wygasa automatycznie po zakończeniu rezerwacji, a w przypadku jej anulowania kod zostaje automatycznie cofnięty.

Z perspektywy gościa

1. rezerwuje i opłaca miejsce online;
2. otrzymuje potwierdzenie i czasowy kod;
3. przychodzi o wybranej godzinie;
4. wpisuje kod i samodzielnie wchodzi do coworkingu.

Efekt wdrożenia

Jedna rezerwacja. Jeden czasowy kod. Minimum ręcznej obsługi.

Cowork Booker + TTLock

Szczegóły wdrożenia

Poniższa część rozwija cztery kroki z one pagera. Możesz korzystać z niej jako krótkiej listy działań podczas zakupu, montażu i konfiguracji zamka.

1. Kup zamek TTLock i bramkę Gateway


Potrzebujesz dwóch urządzeń: zamka zgodnego z TTLock oraz bramki TTLock Gateway. Możesz kupić je u jednego sprzedawcy dla wygody albo osobno, pod warunkiem że są ze sobą kompatybilne.

- elektronicznego zamka lub klamki zgodnej z aplikacją TTLock, z klawiaturą do wpisywania kodów;
- bramki TTLock Gateway, która łączy zamek z internetem i umożliwia zdalne zarządzanie dostępem.

Przed zakupem sprawdź tylko dwie rzeczy:

- zakres obsługiwanej grubości drzwi;
- czy w zestawie znajdują się śruby i tulejki odpowiednie do tej grubości.

Poniższe przykłady pokazują typowe urządzenia dostępne na Allegro. Nie są obowiązkowymi ani jedynymi rekomendowanymi modelami. Ceny i dostępność mogą się zmieniać, dlatego przed zakupem należy ponownie sprawdzić opis oferty.



Przykład 1: czarna klamka TTLock z kodem PIN, kartą i czytnikiem odcisku palca

Cena widoczna podczas weryfikacji: 390,40 zł

W opisie podano zakres grubości drzwi 35–50 mm oraz zestaw śrub i tulejek montażowych. Zamek działa lokalnie przez Bluetooth, a do zdalnego zarządzania wymaga bramki TTLock.

Oferta sprawdzona: 13 lipca 2026 r.. [Zobacz ofertę na Allegro](#)



Przykład 2: srebrna klamka TTLock z kodem PIN, kartą RFID i czytnikiem odcisku palca

Cena widoczna podczas weryfikacji: 400,49 zł

W opisie podano zakres grubości drzwi 45–75 mm oraz zestaw śrub i trzpieni dopasowanych do tego zakresu. Model współpracuje ze standardowymi zamkami wpuszczanymi.

Oferta sprawdzona: 13 lipca 2026 r.. [Zobacz ofertę na Allegro](#)



Przykład 3: bramka Wi-Fi TTLock G2 Gateway

Cena widoczna podczas weryfikacji: 119,99 zł

Bramka łączy się z zamkiem przez Bluetooth i z internetem przez Wi-Fi 2,4 GHz. Umożliwia zdalne tworzenie i modyfikowanie kodów oraz zarządzanie zamkiem bez fizycznej obecności przy drzwiach.

Oferta sprawdzona: 13 lipca 2026 r.. [Zobacz ofertę na Allegro](#)

Orientacyjny koszt zestawu: około 510–520 zł za przykładowy zamek i bramkę, bez kosztu dostawy, baterii i ewentualnej usługi montażowej.

2. Zamontuj zamek

Montaż można wykonać samodzielnie. Najważniejsze jest wcześniejsze zmierzenie grubości drzwi i kupienie zestawu z odpowiednią długością śrub oraz tulejek montażowych.

- zamontuj zamek zgodnie z instrukcją sprzedawcy lub producenta;
- włóż baterie;
- sprawdź, czy klamka, język zamka i awaryjny klucz mechaniczny działają prawidłowo.

Pomoc ślusarza jest opcjonalna. Może być przydatna przy nietypowych drzwiach lub wtedy, gdy istniejące otwory nie pasują do nowego zestawu.

3. Skonfiguruj TTLock i Cowork Bookera

Po montażu wykonaj następujące czynności:

1. Rejestruj aplikację TTLock i utwórz konto administratora.
2. Dodaj zamek do swojego konta. Z poziomu aplikacji możesz nim zarządzać i sprawdzić jego numer.
3. Dodaj i skonfiguruj TTLock Gateway, a następnie sprawdź, czy bramka widzi zamek. Umieść ją blisko zamka, w jego zasięgu Bluetooth, jednocześnie w zasięgu stabilnej sieci Wi-Fi. Bramka wymaga stałego zasilania z sieci i powinna znajdować się w miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób niepowołanych, najlepiej niewidocznym dla gości.
4. W aplikacji TTLock udostępnij uprawnienia administratora użytkownikowi locks@cowork-booker.com.
5. W konfiguracji lokalizacji lub przestrzeni w Cowork Bookerze wpisz numer zamka, który steruje dostępem do danego zasobu.
6. Wykonaj test bez tworzenia rezerwacji. W podglądzie lokalizacji w Cowork Bookerze kliknij przycisk „TEST”. Jeżeli zamek, bramka TTLock Gateway, uprawnienia administratora i numer zamka zostały poprawnie skonfigurowane, test powinien zakończyć się powodzeniem.

Więcej niż jedno drzwi

W Cowork Bookerze można osobno zdefiniować zamek dla lokalizacji oraz osobno dla konkretnej przestrzeni, np. sali konferencyjnej. Dzięki temu jedna rezerwacja może zapewniać dostęp zarówno do wejścia głównego, jak i do zarezerwowanego pomieszczenia.

Jeżeli przed wejściem do lokalu z zamkiem TTLock potrzebny jest dodatkowy, stały kod do bramy lub wejścia do budynku, wpisz go w ustawieniach lokalizacji jako krótką informację od gospodarza. Limit tej informacji wynosi 50 znaków. Gość otrzyma ją w wiadomości SMS wysyłanej godzinę przed rozpoczęciem rezerwacji.

Domyślne okno dostępu

Kod TTLock jest domyślnie aktywny od 15 minut przed rozpoczęciem rezerwacji i wygasa 15 minut po jej zakończeniu. Daje to gościowi krótki bufor na wejście i opuszczenie obiektu bez pozostawiania dostępu aktywnego przez cały dzień.

Anulowanie rezerwacji i sytuacje awaryjne

Jeżeli rezerwacja zostanie anulowana w Cowork Bookerze, kod wygenerowany przez system z użyciem TTLock Gateway zostaje automatycznie anulowany. Gość traci możliwość wejścia bez potrzeby ręcznej interwencji operatora.

Cowork Booker i operator coworkingu posiadają uprawnienia administratora do tego samego zamka. Operator widzi w swojej aplikacji TTLock na telefonie kody wygenerowane dla rezerwacji. Jeżeli wystąpi sytuacja awaryjna lub konieczne jest natychmiastowe cofnięcie dostępu, operator może samodzielnie anulować wybrany kod bezpośrednio w aplikacji TTLock.

4. Uruchom automatyczny dostęp

Po poprawnej konfiguracji standardowa rezerwacja nie wymaga ręcznej obsługi wejścia.

- Gość rezerwuje i opłaca przestrzeń w Cowork Bookerze.
- System tworzy czasowy kod do zamka przypisanego do tej przestrzeni.
- Gość otrzymuje kod i instrukcję wejścia przed wizytą.
- Kod działa domyślnie od 15 minut przed rozpoczęciem rezerwacji do 15 minut po jej zakończeniu. Jeżeli rezerwacja zostanie anulowana wcześniej, kod jest automatycznie cofany.
- Operator interweniuje tylko w sytuacjach wyjątkowych i w razie potrzeby może ręcznie anulować kod w swojej aplikacji TTLock.

Rezerwacja → płatność → czasowy kod → samodzielne wejście gościa

Rozszerzenia i nowe możliwości

Kod QR przy wejściu

Połączenie Cowork Bookera z zamkiem TTLock można rozszerzyć o kod QR umieszczony obok drzwi wejściowych do coworkingu.

Kod QR pozwala:

- osobie bez rezerwacji natychmiast przejść do rezerwacji dostępnej przestrzeni;
- osobie, która już posiada rezerwację, otworzyć drzwi z poziomu aplikacji Cowork Booker.

Operator coworkingu może przygotować oznaczenie z kodem QR na trzy sposoby:

- zamówić drukowaną plakietkę 3D z kodem QR, kontaktując się z zespołem Cowork Booker w dowolny dogodny sposób – przez formularz kontaktowy na stronie Cowork Bookera, e-mail lub telefon;
- samodzielnie wygenerować kod QR w panelu gospodarza obiektu, w sekcji „Dodatki”;
- zamówić naklejkę z kodem QR na Allegro, korzystając ze wskazówek dostępnych w panelu gospodarza, w sekcji „Dodatki”.

Kod QR powinien zostać umieszczony w widocznym miejscu przy wejściu, tak aby gość mógł łatwo zeskanować go telefonem.

Kabiny akustyczne – nowe zastosowania technologii

Cowork Booker aktywnie poszukuje kolejnych zastosowań technologii automatycznej rezerwacji i dostępu. Jednym z rozwijanych kierunków są kabiny akustyczne instalowane w galeriach handlowych, na dworcach, lotniskach, w urzędach, na uczelniach, w świetlicach, domach kultury oraz w innych miejscach publicznych i półpublicznych.

Połączenie kabiny akustycznej z Cowork Bookerem i zamkiem TTLock może umożliwić użytkownikowi znalezienie wolnej kabiny, dokonanie natychmiastowej rezerwacji i samodzielne otwarcie drzwi – bez obecności personelu.

Jeżeli Twoja firma jest zainteresowana rozwojem biznesu w tym kierunku w Twoim rejonie, skontaktuj się z nami. Porozmawiajmy o tym, co możemy stworzyć wspólnie i jak technologia może pomagać ludziom pracować wygodniej, efektywniej i bliżej miejsca, w którym aktualnie się znajdują.

Informacje końcowe

Informacja o ofertach

Oferty i ceny zostały sprawdzone na Allegro 13 lipca 2026 r. Aukcje internetowe mogą zostać zmienione, wyprzedane lub zakończone. Cowork Booker nie jest sprzedawcą wskazanych produktów, nie jest powiązany z producentami zamków ani urządzeń działających w systemie TTLock i nie uzyskuje korzyści ze sprzedaży tych produktów. Cowork Booker nie odpowiada za ich dostępność, parametry, jakość, działanie ani warunki sprzedaży. Przed zakupem należy potwierdzić zgodność urządzenia z TTLock, grubością drzwi oraz wybraną bramką Gateway.

Zastrzeżenie odpowiedzialności

Cowork Booker udostępnia narzędzie techniczne służące do automatycznego generowania i przekazywania czasowych kodów dostępu na podstawie konfiguracji oraz dyspozycji operatora lub właściciela coworkingu. Cowork Booker nie jest zarządcą obiektu, podmiotem świadczącym usługę najmu ani podmiotem sprawującym fizyczną kontrolę nad lokalem.

Operator lub właściciel coworkingu ponosi wyłączną odpowiedzialność za organizację dostępu do obiektu, dobór i prawidłowy montaż zamków, określenie zasad bezpieczeństwa, zapewnienie awaryjnego sposobu wejścia oraz zgodność stosowanych rozwiązań z przepisami, wymaganiami zarządcy budynku i warunkami technicznymi obiektu.

Do operatora lub właściciela coworkingu należy również podjęcie decyzji, czy i w jakim zakresie konieczna jest weryfikacja tożsamości gościa przed udostępnieniem mu przestrzeni. Cowork Booker nie gwarantuje tożsamości osoby korzystającej z kodu dostępu i nie odpowiada za zachowanie osób dokonujących rezerwacji, gości ani innych osób przebywających w obiekcie.

Cowork Booker nie ponosi odpowiedzialności za włamania, kradzieże, uszkodzenia mienia, nieuprawnione udostępnienie kodu osobie trzeciej ani inne zdarzenia związane z bezpieczeństwem obiektu, chyba że odpowiedzialność taka wynika bezpośrednio z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Integracja z TTLock automatyzuje wyłącznie proces utworzenia, przekazania, zmiany, wygaśnięcia lub anulowania kodu zgodnie z rezerwacją i ustawieniami operatora. W przypadku anulowania rezerwacji Cowork Booker przekazuje dyspozycję anulowania powiązanego kodu, a operator zachowuje możliwość ręcznego cofnięcia dostępu z poziomu własnej aplikacji TTLock. Integracja nie zastępuje procedur bezpieczeństwa, kontroli dostępu, monitoringu, ubezpieczenia ani obowiązków właściciela lub zarządcy obiektu.

Cowork Booker nie jest producentem, dystrybutorem ani autoryzowanym przedstawicielem producentów zamków, bramek lub innych urządzeń działających w systemie TTLock. Nie otrzymuje prowizji ani innych korzyści ze sprzedaży tych urządzeń i nie udziela gwarancji dotyczącej ich jakości, trwałości, bezpieczeństwa, kompatybilności ani prawidłowego działania. Odpowiedzialność za produkt, jego montaż, serwis i zgodność z deklarowanymi parametrami spoczywa na sprzedawcy, producencie, instalatorze oraz operatorze obiektu, zgodnie z właściwymi przepisami i warunkami gwarancji.